

Инструкция по отбору проб питьевой воды

Пробы воды отбирают в специальные пластиковые бутылки, которые необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе Инвитро.

Все манипуляции по отбору проб воды необходимо выполнять в одноразовых резиновых перчатках.

Крышка на бутылки завинчена не до конца. До проведения пробоотбора крышку до конца не завинчивать!

ДОПУСТИМЫЕ ИСТОЧНИКИ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ*:

- водопроводная вода (из системы холодного или горячего водоснабжения, домовых распределительных систем);
- бутилированная питьевая вода;
- вода, поступающая из артезианской скважины, родника, колодца и других источников общего или индивидуального пользования, могут быть использованы для взятия в системы питьевого водоснабжения.

** В заявке следует обязательно указать источник отбора проб воды. При отсутствии информации об источнике исследование не проводится.*

ВНИМАНИЕ! Пробы сточной воды на исследование не принимаются!

Проведение исследования в пробах воды, которая заведомо не выглядит питьевой (с большим количеством взвешенных частиц, пониженной прозрачностью, повышенной цветностью и другими признаками значительного загрязнения) нецелесообразно. Такие пробы на исследование не принимаются.

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ КРАНА ИЛИ КОЛОНКИ (ЭТО МОГУТ БЫТЬ КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (СКВАЖИНЫ), ТАК И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ), А ТАКЖЕ ИЗ РОДНИКА, ОБОРУДОВАННОГО СЛИВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

1. Слить воду из крана при спокойной струе в течение 3-5 минут (это делается для устранения влияния застоя воды в водопроводных трубах). Для родника со сливным устройством этого не требуется.
2. Обмыть бутылку, не открывая крышку.
3. Открыть крышку бутылки и наполнить бутылку при спокойной струе под самое горло, чтобы в горле бутылки не оставалась воздушная прослойка.
4. Заполнив бутылку до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
5. Бутылку доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени рекомендуется хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется бытовой холодильник).
6. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ КОЛОДЦА

1. Зачерпнуть воду из колодца с помощью хорошо промытой емкости (ведра и пр.).
2. Обмыть бутылку с закрытой крышкой водой из емкости путем обливания бутылки.
3. Открыть крышку и зачерпнуть воду из емкости (ведра и пр.), наполнив бутылку под самое горло, чтобы в горле бутылки не оставалась воздушная прослойка.
4. Заполнив бутылку до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
5. Бутылку доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени следует хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется бытовой холодильник).
6. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ОТБОР ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ ВОДОЕМА (ОЗЕРА, ПРУДА И ПР.), ВОДОТОКА (РЕКИ, КАНАЛА) ИЛИ ЧАШИ РОДНИКА

1. Погрузить бутылку с закрытой крышкой в водоем, чашу родника или водоток, из которого будет отбираться проба воды, и обмыть бутылку снаружи.
2. Открыть крышку бутылки и через 1 минуту зачерпнуть воду из водоема или водотока, наполнив бутылку под самое горло, чтобы в горле бутылки не оставалась воздушная прослойка.
3. Заполнив бутылку до самого верха, необходимо немного сдавить ее стенки и герметично закрыть крышку во избежание попадания воздуха. Крышку завинтить до щелчка и больше не открывать. На этикетке указать место пробоотбора.
4. Бутылку доставить в медицинский офис в течение 3-4 часов после отбора воды. Общее время транспортировки в лабораторию не должно превышать 24 часов. До доставки в лабораторию в указанный период времени следует хранить бутылку с водой в темном и прохладном месте (рекомендуется бытовой холодильник).
5. Оплатить исследование при передаче образца в МО Инвитро.

ВОДА БУТИЛИРОВАННАЯ (ГАЗИРОВАННАЯ ИЛИ БЕЗ ГАЗА)

Принимается только в заводской нераспечатанной упаковке с заполнением всех документов сотрудником МО Инвитро в момент передачи емкости с водой непосредственно в МО Инвитро. Оплачивается только стоимость оформления образца. Этикетку наклеивает и подписывает сотрудник МО Инвитро.